

Rozdělení elektrických spotřebičů podle užívání

Skupina A - Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímo uživateli.

Skupina B - Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.).

Skupina C - Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.

Skupina D - Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové kavárny)

Skupina E - Spotřebiče používané při administrativní činnosti.

Lhůty pravidelných revízi nepřípevných elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2			
Skupina elektrických spotřebičů	Nepřípevné spotřebiče a nářadí držené v ruce (včetně prodlužovaček a rozbočení)		Ostatní nepřípevné spotřebiče
A	Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání		
B	Třídy I	1 x za 3 měsíce	1 x za 6 měsíců
	Třídy II a III	1 x za 6 měsíců	
C	Třídy I	1 x za 6 měsíců	1 x za 24 měsíců
	Třídy II a III	1 x za 12 měsíců	
D	Třídy I, II a III	1 x za 12 měsíců	1 x za 24 měsíců
E	Třídy I, II a III	1 x za 12 měsíců	1 x za 24 měsíců